

Viewline

Kit Software di Configurazione A2C59517850



© Continental Automotive Trading Italia srl I CVAM VE CS / 03.02.2011 / rev. 00

Contenuto

- Requisiti e Set-up del sistema
 - Installazione del Software
- Elenco degli strumenti programmabili
- Note Importanti per la programmazione
- Utilizzo del Software di configurazione



Requisiti e Set-up del sistema







Installazione

- Accedere alla Pen Drive "VL prog 6_1"
- Fare doppio clic sul file: "ViewlineSetup"



• Seguire la procedura guidata sino alla fine dell'installazione

	The Alemine				
The installed will guide year the	Select Installation Folder				
		(B) Viewtine	🖉 🗖 😫		
	The metal or self-model when the self-self-self-self-self-self-self-self-	Installing Viewline	installation Complete		
onternetten. This computer pa Draathorseni itspication or di or commit persettion, and with	Eister C. Program File / Continents	Vandna interaprotekt	Viewins has been taxon of all without South "South Yorks"		
	Instal Vienies for present, or © Evenope © Juli re-	3			



Elenco degli strumenti programmabili

- Contagiri 85mm senza LCD
- Contagiri / Contachilometri 85mm con LCD
 - Contagiri 110mm senza LCD
- Contagiri / Contachilometri 110mm con LCD
 - Contagiri 52mm
 - Sumlog®
 - Pirometro
 - Indicatori livello acqua 52mm
 - Amperometro



Note Importanti per la programmazione

- Durante la programmazione il segnale di Ingresso dello strumento (PIN 5) non deve essere collegato ad alcun sensore (lancetta in posizione "0")
- Dopo ogni accesso in scrittura sullo strumento (Download), spegnere e riaccendere lo strumento estraendo lo spinotto NERO dal negativo di alimentazione (-31).
 Se non viene eseguita questa operazione è possibile danneggiare lo strumento in modo permanente.
- Dopo la programmazione, in fase di test con sensore collegato, scollegare la porta di programmazione dal PC



Viewline - Unbenannt	
File Edit View Project ?	
Read Gauge Settings	
Protect Properties	
Options	
\land	Options ?X Linguaggi disponibili:
	Language selection
	Foolish
Project - Options	
	Database:
	(configurato
	automaticamente
	Communication durante II set-up)
	Protocol:
	Port: Porta di
	Baudrate: 4800 Convertitore FTDI
	Data Bits: 8 USB-TTL (COM x)
	Parity: none
	Stop Bits: 1
	UK Cancel



- 1. Selezionare lo strumento da configurare
 - 2. Impostare i parametri
 - 3. Salvare la configurazione
- 4. Inviare la configurazione allo strumento



S Viewline - Unbenannt File Edit View Project ?	1 – Selezionare lo strumento da configura	re
File Edit View Project ?	Select instrument Type Display: Seconder with LCD yes Sundog yes Tachometer with LCD yes Ammeter 30A no Ammeter 100A no Ammeter 100A no Ammeter 100A no Aumeter 100A no OK Cancel	e







Stiewline - Unbenannt File Edit View Project ?	2 – Impostare i parametri
File Edit View Project ? Imain Gauge: Imain Gauge:	Selezionare dai menù "Signal Source" il tipo di segnale . Nel caso lo strumento da configurare fosse un Sumlog è possibile selezionare NMEA o Ingresso Frequenza. Se viene selezionato NMEA non vi è la necessità di inserire nessuna costante K-Value. Nel campo "K-Value" inserire la costante (No. di impulsi/km o Impulsi / mi) del veicolo/natante. Per i contagiri andrà inserito il N°di impulsi al giro della sorgente del segnale (m-Value, es. alternatore). È' ammesso inserire impulsi nel seguente range: Contagiri con LCD: Da 0.5 a 399 impulsi/giro (a step di 0.5) Contagiri senza LCD: Da 1 a 399 impulsi/giro (a step di 1) Contachilometri e Sumlog: Da 500 a 39999 impulsi/giro L'accesso a "K-Value" (o m-Value) non è consentito se la sorgente del segnale è NMEA. Nel campo "Warn threshold" deve essere specificato il valore di soglia per l'accensione del LED di allarme. Il valore di soglia deve essere compreso nel range di misura dello strumento. Nel campo "Warn Mode" è possibile specificare se l'allarme dovrà attivarsi al di sotto della soglia impostata (Shortfall) o al di sopra (Exceeding).

VDO

	2 – Impostare i parametri		
General: Illumination: 0 % • Units: Distance: km • Temperature: °C • Time: 24 h • Depth: m •	1) Selezi 2) Selezi paramet	ionare l' intensità dell' illuminazione ionare le unità di misura dei ri visualizzati sul display	Utilizzare il menù "Illumination" per scegliere, in percentuale, l'intensità dell' illuminazione dello strumento (e comunque possibile variarla in ogni
Display settings: Selection: Engine hours Trip hours Clock Water temperature	Volt Odo total Trip distance Depth	Nella sezione "Display Settings" è possibile attivare o disattivare le informazioni aggiuntive da mostrare nel display	 Nella sezione "Units" è possibile impostare le unità di misura delle grandezze visualizzate sul display Distanza (Km / mi) Temperatura (°C / °F) Ora (12h / 24h) Profondità (mt / ft) Nota bene, non tutte le grandezze sono disponibili per tutti gli strumenti. E' possibile variare le unità di misura anche mediante



Viewline - Unbenannt		3 – Salvare la configurazione	
File Edit View Project ?			
New Strg+N Dpen Strg+O	?		
Save Strg+S Save av Shight Shi		1	
SALVA la config per un eventuale	urazione dello strumento utilizzo futuro Speedo (Frequency)	Speedometer with LCD	
	k-Value 12000 Imp./km Warn threshold: 50 Warn Mode: Exceeding		





