

**IV. 7 APPRENDIMENTO TRASMETTITORI
TABELLA RIASSUNTIVA**

CENTRALINA	DESCRIZIONE
CT4F-S2 CT4F-S2 TEMP CT4F-S2 BIG CT4-SM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere, e tenere premuto, il micropulsante rosso sulla scheda all'interno della centralina: il diodo LED rosso si accende; 2. Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso la scheda; 3. Attendere che il diodo LED inizi a lampeggiare (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti; 4. Acquisizione avvenuta.
CT6A4 PRO-LINE PI 384 PRO-LINE PRINCESS V LINE PRO-LINE P.I. 372 PRO-LINE BES012 PRO-LINE P.I.376 PRO-LINE 1M P.I.376 PRO-LINE 2M P.I. 367 PRO-LINE 2 M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Girare per tre volte consecutive la chiave posta sul coperchio dalla posizione NORMAL alla posizione EMERGENCY, mantenendola girata dopo la terza volta: la centralina emette un BEEP prolungato (2 sec.); 2. Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso il punto ricevente LOAD posto sul coperchio; 3. Attendere che la centralina emetta tre BEEP (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare il pulsante; 4. Acquisizione avvenuta.
CT6E PRO-LINE CT6EM PRO-LINE CT6E-3S PRO-LINE CT8-M PRO-LINE CT8-SM PRO-LINE CT377 PRO-LINE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere per tre volte consecutive il micropulsante rosso posto sulla scheda all'interno della centralina mantenendolo premuto dopo la terza volta: il diodo LED rosso si accende; 2. Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso la scheda; 3. Attendere che il diodo LED inizi a lampeggiare (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti; 4. Acquisizione avvenuta.
P.I. 379 PRO-LINE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere per tre volte consecutive il pulsante verde posto sul coperchio, mantenendolo premuto dopo la terza volta: la centralina emette un BEEP prolungato (2 sec.); 2. Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso il punto ricevente LOAD posto sul coperchio; 3. Attendere che la centralina emetta tre BEEP (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti; 4. Acquisizione avvenuta.